Honeywell RAE

AutoRAE 2

Sistema automatico di test e calibrazione

Il sistema di test e calibrazione automatico AutoRAE 2 per monitor portatili Honeywell RAE Systems rende i test e la conformità alla calibrazione degli strumenti facili come la semplice pressione di un pulsante. È sufficiente collegare il monitor e il sistema si occuperà della calibrazione, del test e della ricarica della batteria.

Il sistema AutoRAE 2 è flessibile e modulare e può essere configurato per soddisfare in modo efficiente le vostre esigenze di calibrazione e gestione delle registrazioni. Un sistema AutoRAE 2 può essere semplice come una singola culla dispiegata in modalità stand-alone per calibrare uno strumento alla volta, o potente come un sistema in rete basato su controller che supporta 10 culle per strumenti e 5 distinti gas di calibrazione o miscele di gas.

- Bump test, calibrazione, ricarica e gestione dei record facili e one-touch
- Supporta un'ampia varietà di gas, compresi quelli esotici
- Ottimizzato per l'uso sul campo: non richiede un computer per funzionare
- Aggiornabile tramite firmware per proteggere il tuo investimento

Industrie

- Petrolio e gas
- Industriale
- Ambientale
- Vigili del fuoco
- Sicurezza nazionale



Un sistema AutoRAE2 configurato con tutti i tipi di culla.



utente ricca e intuitiva.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Test automatico, calibrazione, sistema di ricarica
- Utilizzabile come base autonoma o un sistema basato su controller con un massimo di 10 basi
- Controller con ampio display LCD a colori
- Capacità di rete
- È possibile collegare fino a 5 bombole di gas di calibrazione contemporaneamente*
- Opzione di aggiornamento automatico del firmware dello strumento
- File di registrazione dati degli strumenti registrato automaticamente su scheda SD del controller
- Da banco o Uso a parete
- Strumenti supportati:
 - Serie ToxiRAE Pro
 - QRAE3, MicroRAE
 - Serie MultiRAE (eccetto modello a diffusione)
- Culla singola per tutti gli strumenti portatili PID, QRAE 3 e ToxiRAE Pro
- Gestione dei dispositivi con Honeywell SafetySuite

^{*} Supportato solo su configurazioni che includono il controller AutoRAE 2

Sistema automatico di test e calibrazione AutoRAE 2

| INDICAZIONI | | |
|-------------------------|------------------------|--|
| -INDICAZIONI | AutoRAE 2 Controller: | 1/12 v 265 v // / mm (5 62" v 10 // 2" v 1 72") |
| GRANDEZZA | | 143 x 265 x 44 mm (5,63" x 10,43" x 1,73") |
| | Adattatore terminale: | 55 x 225 x 42 mm (2,17" x 8,86" x 1,65") |
| | ToxiRAE Pro Culla: | 165 x 295 x 99 mm (6,50" x 11,61" x 3,91") |
| | MicroRAE Culla: | 280 x 180 x 100 mm (11" x 7,08" x 3,93") |
| | QRAE 3 Culla: | 165 x 320 x 118 mm (6,50" x 12,60" x 4,65") |
| | MultiRAE Culla: | 165 x 322 x 111 mm (6,50" x 12,68" x 4,37") |
| | PalmarePIDCradle: | 165 x 427 x 126 mm (6,50" x 16,80" x 4,43") |
| | Esteso: | 165 x 516 x 126 mm (6,50" x 20,31" x 4,43") |
| PESO | AutoRAE2Controllore: | 0,86 kg (1,90 libbre) |
| | Adattatore terminale: | 0,15 kg (0,33 libbre) |
| | Culla ToxiRAE Pro: | 0,89 kg (1,96 libbre) |
| | Culla MicroRAE: | 0,86 kg (1,90 libbre) |
| | Culla QRAE 3: | 0,98 kg (2,16 libbre) |
| | Culla MultiRAE: | 0,86 kg (1,90 libbre) |
| | Base PID portatile: | 1,27 kg (2,79 libbre) |
| ALIMENTATORE | Controllore AutoRAE 2: | Adattatore CA (ingresso da 110 V a 240 V, uscita 12 V, 7,5 A) Carica fino a 10 strumenti alla volta |
| | Culle: | Adattatore CA (ingresso da 110 V a 240 V, uscita 12 V, 1,25 A) Consente di caricare uno strumento alla volta |
| | Controllore AutoRAE 2: | Fino a 10 culle in totale (qualsiasi mix, qualsiasi ordine) |
| SUPPORTO PER LA | Culle: | Non sono supportate basi aggiuntive |
| | Controllore AutoRAE 2: | LCD grafico a colori retroilluminato TFT (320 x 240) da 5,7" |
| VISUALIZZAZIONE | Culle: | 2 LED a sette segmenti |
| DELLE CULLE | Controllore AutoRAE 2: | 3 pulsanti ([Modalità], [Y/+] e [N/-]) |
| | Culle: | 2 pulsanti ([Bump] e [Cal]) |
| | Controllore AutoRAE 2: | Si |
| | Culle: | Si |
| | Controllore AutoRAE 2: | Display LCD grafico a colori |
| OROLOGIO IN TEMPO | Culle: | Luci LED a tre colori (rosso/verde/giallo) |
| REALE | Controllore AutoRAE 2: | 30 cm (90 dB 12") |
| ALLARME | Culle: | Come sopra |
| VISIVO/INDICAT | | 6 ingressi (1 ingresso aria di rinnovo dedicato e 5 ingressi |
| ORI | Controllore AutoRAE 2: | gas di calibrazione configurabili); 1 porta di scarico |
| ALLARME ACUSTICO | Culle: | 3 ingressi (1 ingresso aria di rinnovo dedicato e 2 ingressi gas di calibrazione configurabili); 1 porta di scarico |
| | Controllore AutoRAE 2: | Connettori con punte serie 200, tubo ID da 1/8" (3,18 mm) |
| PORTE DI | Culle: | Come sopra |
| INGRESSO/US | Controllore AutoRAE 2: | Regolatore di portata a richiesta (da 0 a 1.000 psig/70 bar) |
| CITA GAS | Culle: | Come sopra |
| | Controllore AutoRAE 2: | Pompa incorporata (500 ml/min) |
| CONNETTORI PORTA GAS | Culle: | NA per strumenti pompati, (400 ml/min tipico) per strumenti di diffusione |
| REGOLATORE DI GAS | Controllore AutoRAE 2: | Scheda SD standard da 2 GB con blocco di sicurezza |
| NEGOLATORE DI GAS | Culle: | Nessuno. Dati memorizzati solo su PC |
| | Controllore AutoRAE 2: | Porta USB (tipo B) per il collegamento diretto al PC |
| PORTATA DELLA POMPA | Culle: | Come sopra |

| NETWORKING | Controllore AutoRAE 2: | Cavo diretto (porta RJ-45 10/100 Base T) Modulo Wi-Fi (accessorio) |
|-------------------------------|---------------------------|---|
| | Culle: | Non supportato |
| CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA | Controllore AutoRAE 2: | Configurazione basata su PC tramite software. Può essere eseguito utilizzando la funzionalità di rete |
| ACCESSORIO | Culle: | Configurazione basata su PC tramite software |
| PER MONTAGGIO A PARETE | Controllore AutoRAE 2: | Guida DIN TS35 standard |
| TAKETE | Culle: | Guida DIN TS35 standard |
| TEMPERATURA | Controllore AutoRAE 2: | Da O C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) |
| UMIDITÀ DI | Culle: | Da 0 C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) |
| ESERCIZIO | Controllore AutoRAE 2: | Dal 5% al 95% di umidità relativa (senza condensa) |
| LINGUE | Culle: | Da % a 95% di umidità relativa (senza condensa) |
| CONFORMITÀ | Controllore AutoRAE 2: | Inglese |
| CONFORMITA | Culle: | Inglese |
| GARANZIA | Controllore AutoRAE 2: | Dopo Cristo |
| | Culle: | Dopo Cristo |
| | Controllore AutoRAE 2: | Garanzia limitata di 2 anni |
| | Culle: | Garanzia limitata di 2 anni |
| | | |

Le specifiche sono soggette a modifiche

OPZIONI DI ORDINAZIONE

Fare riferimento alla Guida ai prezzi dei portatili per un elenco completo dei componenti e degli accessori AutoRAE 2

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

| PRODOTTO | NUMERO DI PARTE |
|--|-----------------|
| Controllore AutoRAE 2 Include adattatore per terminale | T02-0107-000 |
| Culla AutoRAE 2 per modelli ToxiRAE Pro Include adattatori per tutti i modelli ToxiRAE Pro | T02-0003-000 |
| Culla AutoRAE 2 per modelli QRAE 3 | T02-0203-000 |
| Culla AutoRAE 2 per modelli MicroRAE | T02-0503-000 |
| Culla AutoRAE 2 per modelli pompati MultiRAE | T02-0103-000 |
| Culla AutoRAE 2 per modelli PID portatili Supporta MiniRAE Lite, MiniRAE 3000, UltraRAE 3000 e ppbRAE 3000 | T02-0403-000 |
| Modulo Wi-Fi per controller AutoRAE 2 | T02-0303-000 |

Per ulteriori informazioni

www.honeywellanalytics.com www.raesystems.com

Europa, Medio Oriente, Africa

Life Safety Distribution GmbH
Tel: 00800 333 222 44 (Numero verde)
Tel: +41 44 943 4380 (numero alternativo)
Medio Oriente Tel: +971 4 450 5800 (rilevamento gas fisso)
gasdetection@hone;well.com

Americhe

Honeywell Analytics Distribution Inc. Tel.: +1
847 955 8200

Numero verde: +1 800 538 0363
detectgas@honeywell.com
Honeywell RAE
Systems Telefono: +1
408 952 8200

Numero verde: +1 888 723 4800

Asia-Pacifico

Honeywell Analytics Asia Pacifico Tel: +82 (0) 2 6909 0300 India Tel: +91 124 4752700 Cina Tel: +86 10 5885 8788-3000 analytics.ap@honeywell.com

Servizi tecnici

Datasheet_AutoRAE 2_DS-1083-07_EMEA-IT 04/18 ©2018 Honeywell International Inc.

Gestione dei dispositivi con Honeywell SafetySuite





honeywellanalytics.com/SafetySuite

